

LCD Center med gashåndtag

HURTIG START



INDHOLDSFORTEGNELSE

HURTIG START	3
GASHÅNDTAG	3
DISPLAY.....	4
INDSTILLING AF HJULSTØRRELSE.....	5
KNAPPER (VALGMULIGHED)	5
HJULSTØRRELSE TABEL	6
FEJLFINDING	7

HURTIG START

1. Tryk på ON/OFF
2. Start med at træde i pedalerne og motoren vil assistere fremdrift i henhold det valgte hjælpeniveau
3. Juster hjælpeniveauet med OP og NED tasterne
4. Systemet vil stoppe med at yde fremdrift når brugeren stopper med at træde i pedalerne eller når cyklens fart overstiger 24,6 km/t



Bemærk! Følgende information gælder kun for 50935-1 "Safe-assist" versioner af displayet. Systemet vil skifte til assistniveau 1, når brugeren ikke træder i pedalerne og cyklen kører under 10 km/t,

GASHÅNDTAG

Gashåndtaget har en såkaldt „Booster effekt“. Dette betyder, at når gashåndtaget drejes, overtager det assist-funktionen. Når gashåndtaget slippes, vendes der automatisk tilbage til udgangspunktet (assist-niveauet).

Gashåndtaget er velegnet ved kørsel i tæt trafik, hvor man ønsker at kunne reagere hurtigt, og til kortvarige accelerationer, som ved f.eks. overhaling af langsommere kørende cyklister.

DISPLAY

Displayet har følgende funktionaliteter:

- 5 Assist niveauer (1-5). Vælges ved at bruge "Op" og "Ned" knapperne
- Lys, tændes ved at trykke på lys
- Menu: Bruges til at vælge imellem "trip" (turens længde) eller "total" (samlet distance) samt muligheden for at indstille hjulstørrelse, se næste side 5.



Bemærk!

Man kan skifte mellem km/h og mph ved at holde "Op" inde i 10 sek. - hvis km/h er slukket, vises mph.

HJULSTØRRELSE

Indstilling af hjulstørrelse gøres ved at holde "Menu" knappen inde i 10 sekunder.

Tryk pil op eller pil ned for at øge eller mindske tallene, dernæst skal der trykkes på Menu knappen for at ændre næste tal. Gentag indtil alle tallene er rettet.

For at gemme hjul størrelsen, hold Menu nede for at returnere til hovedmenu.



Tallene for omkredsen på hjulet vil blive vist her - målene er i cm.

Se næste side for mere information om hjulstørrelser.

KNAPPER (VALGMULIGHED)

Istedet for gashåndtaget kan displayet udstyres med knapper. Funktionaliteten er den samme bare uden gashåndtaget.



ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization):

ETRTO	DÆK	OMKREDS
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x7.75	1515
50-406	20x1.95	1565
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38c	2180
40-622	700x40c	2200
42-622	700x42c	2224
44-622	700x44c	2235
45-622	700x45c	2242
47-622	700x47c	2268

- Find målene på siden af dækket eller mål fælgen fra ventil og rundt. Se i tabel næste side, hvilke tal der skal bruges.



FEJLFINDING

Fejlvisning vises via en kode og en nøgle i displayets info område. Hvis displayet viser en fejlkode, er det et signal om fejl i det elektriske system. Motoren kan først starte, når fejlen er udbedret. Fejlkoden fortæller, hvilken fejl der er tale om.



FEJL KODE	ANGIVER	LØSNING
E02	Motor fejl	Kontroller stik til motor* Kontakt din forhandler.
E03	Controller fejl	Kontakt din forhandler.
E04	Display fejl	Sæt gashåndtaget i startposition Kontroller display stik* Kontakt din forhandler.
E05	Fejl på bremse sensor	Sæt håndbremsen i startposition. Kontroller stikket til lys* Kontakt din forhandler.
E05	Fejl i forbindelser	Kontroller forbindelser Kontakt forhandler
E06	Torque sensor fejl (Kun på centermotor)	Kontakt forhandler
E07	Hjul sensor fejl (Kun på centermotor)	Kontroller magnet afstand til sensor. Kontroller forbindelse. Kontakt forhandler
E08	Lav batterispænding	Oplad batteriet.
E09	Høj batterispænding	Kontakt din forhandler

*Kontroller at stik forbindelserne:

- er sat ordentligt sammen
- der ligger ikke fugt i stikkene
- "benene" i stikket ikke er beskadiget

OM PROMOVEC

Promovec er en dansk el-cykeludvikler og producent.

Promovec fremstiller el-cykler til større internationale mærker og leverer også avanceret batteriteknologi til el-cykler.

For mere information om Promovec, besøg www.promovec.com eller kom forbi vores forskellige sociale medieplatforme.

